Documentación Técnica: Meditador de Bolsillo (Pocket Breather)

1. Microcontrolador

Plataforma Base

• Microcontrolador: ESP32-C3 SuperMini

• Proveedor: Cualquier genérico de Aliexpress (compatibles con ESP32-C3)

• Arquitectura: RISC-V

 Conectividad: WiFi + Bluetooth BLE (no se utiliza aún en el PMV, pero es posible extender en el futuro)

Alimentación y Potencia

• Fuente de alimentación: Lipo (tamaño y capacidad variable)

• Capacidad estimada: 150 mAh - 650 mAh (por ahora reutilizadas de vapes)

• **BMS**: TP4056 (con protección de carga y descarga)

Protección de carga: 4.1VProtección de descarga: 2.5V

- \(\Lambda \) Nota: El voltaje de protección de descarga es muy bajo (peligroso para la salud de las celdas). Idealmente debería ser 3.0V.
- \circ No carga con cables USB C \rightarrow USB C
- Conexión de alimentación:
 - El BMS alimenta directamente al puerto USB-C del ESP32-C3.
 - El ESP32-C3 regula a 3.3V, y esta línea de 3.3V alimenta el motor y el OLED.

2. Display

Pantalla OLED

Tipo: OLED monocromoTamaño: 0.96 pulgadasResolución: 128x64 px

Driver: SSD1306Interfaz: I2C

• Pines de conexión:

SDA: GPIO 7
 SCL: GPIO 9
 Alimentación: 3.3V

Estabilización eléctrica:

• Capacitor: uf4007 conectado al OLED para mayor estabilidad de imagen.

3. Interfaz de usuario

Botón único

Número de botones: 1
Interfaz: Entrada digital
Pin de conexión: GPIO 0

• Función: Navegación de modos e interacción completa (se detalla en la

sección de UX)

4. Retroalimentación háptica

Motor de vibración

• **Tipo:** Motor listado para cepillos de dientes eléctricos.

• Alimentación: 3.3V directa.

• Control: A través de un circuito discreto de transistor.


• Pin de control: GPIO 1

Circuito de control del motor

Resistor: 2kΩTransistor: S8050Capacitor: uf4007

• Función: Controla el encendido/apagado del motor mediante señal digital.

• A **Problema identificado:** El circuito genera ruido audible (probablemente interferencia electromagnética o vibraciones mecánicas inducidas).



5. Asignación de Pines (Resumen)

Componente	Pin (ESP32-C3)
Botón	GPIO 0
Motor	GPIO 1
OLED SDA	GPIO 7
OLED SCL	GPIO 9

6. Consumo estimado

Estado	Consumo estimado
Modem Sleep (WiFi/BT apagados, 40MHz)	~10 mA
Motor + OLED activo	~85 mA
Apagado físico	0 A (teórico)

Apagado físico

• El dispositivo cuenta con un switch físico que corta directamente la corriente al ESP32-C3.

Como referencia: Una LiPo de 500mAh debería durar unas 40 horas sin apagado físico asumiendo un 5/95 de uso.

Falta definir una capacidad y proveedor de LiPos fijo para poder definir oficialmente el tiempo uso con carga completa.

7. Interacción y UX: Diseño centrado en lo esencial

Filosofía de Interacción

El **respirador de bolsillo** no es un gadget más, es una invitación a la calma. Su diseño es intencionalmente minimalista, eliminando cualquier barrera entre el usuario y la práctica de respiración. Un solo botón es todo lo que se necesita, evitando distracciones y decisiones innecesarias. El dispositivo se siente **satisfactorio al tacto**, con un cuerpo **ergonómico impreso en 3D** que invita a sostenerlo y usarlo de forma natural.

Interacciones y Flujos

Acción	Resultado	
Un clic	Inicia el ejercicio breve de 3 respiraciones guiadas	
Tres clics rápidos	Entra al modo meditación indefinida	
Un clic (durante meditación)	Detiene la meditación	
Mantener presionado	Muestra estadísticas del dispositivo: ciclos totales completados y nivel de usuario	

Display y Retroalimentación

- Pantalla OLED 0.96" muestra únicamente la información esencial: indicador visual (círculo que se llena/vacía), ciclos completados (modo meditación), indicadores y temporizadores de estado (modo ejercicio).
- Motor de vibración acompaña las respiraciones (durante la inhalación y exhalación) para que el dispositivo sea usable sin mirar la pantalla.
- El diseño está pensado para ser **empalmado**, pensado para usarse con el botón en la parte superior, facilitando un agarre cómodo y clics intuitivos.

Parámetros de Respiración

Modo Meditación (indefinido, hasta 99 ciclos o interrupción)

Fase	Duración (ms)
Inhalar	2700
Sostener	800
Exhalar	2700
Descansar	800

• Máximo: 99 ciclos o interrupción manual.

Modo Ejercicio Breve (3 ciclos)

Fase	Duración (ms)
Inhalar	4000
Sostener	3000
Exhalar	4000
Descansar	1500

• Total: 3 ciclos.

Registro y Persistencia

- Cada vez que finaliza un ejercicio breve, se suman 3 ciclos al contador total.
- En modo meditación, al finalizar o al ser interrumpido, se suman al contador todos los ciclos completados.
- El contador de ciclos está guardado en la **NVS (Non-Volatile Storage)** de la ESP32-C3.

Consideración Técnica

- El ESP32-C3 tiene un límite estimado de 100,000 ciclos de escritura por celda en la NVS.
- Con el diseño actual (solo guardando al final de ejercicios o meditaciones), el desgaste es mínimo.
- Incluso con un uso extremo (10 sesiones diarias por 10 años), seguiría dentro del rango seguro de durabilidad de la memoria flash.